

Betriebsanleitung Batterien (Solarnassbatterien)

- A. TRANSPORT:** Die Batterien sind aufrecht zu transportieren..
- B. INBETRIEBSETZUNG VON BETRIEBSBEREITEN BATTERIEN:** Gefüllt und geladene Batterien sind sofort betriebsbereit.
- C. INBETRIEBSETZUNG VON UNGEFÜLLTEN, TROCKEN VORGELADENEN BATTERIEN:** 1: Verschlussstopfen abnehmen 2. Jede Zelle mit verdünnter Schwefelsäure 1,28kg/l (oder 1,23 kg/l für tropische Länder) füllen. 3. Die Batterie 20 Minuten ruhen lassen 4. Elektrolytniveau prüfen (15mm über der Plattenoberkante) 5. Nie bis zum Rand füllen. 6. Verschlussstopfen wieder montieren.
- D. EIN-UND AUSBAU IM FAHRZEUG (bei ausgeschaltetem Motor):**1. Beim Ausbau zuerst den (-) Pol und dann den (+) Pol abklemmen. 2. Vor dem Einbau Batteriepole und Polklemmen reinigen. 3. Beim Einbau zuerst (+) Pol und dann (-) Pol anklemmen.
- E. WARTUNG:** 1. Anschlussklemmen prüfen (fester Sitz). 2. Säurestand regelmäßig überprüfen und bei Bedarf destilliertes Wasser nachfüllen. 3. Niemals Säure nachfüllen. 4. Die Batterie sollte geladen werden, wenn die Spannung an den Batterieklemmen niedriger als 12,3 V ist (Säuredichte <1,21 kg/l).
- F. LADUNG AUßERHALB DES FAHRZEUGES:**1. Verschlussstopfen abnehmen. 2. Die Batterien dürfen nur mit Gleichstrom geladen werden. 3. (+) Pol des Ladegerätes mit (+) Pol der Batterie und (-) Pol des Ladegerätes mit (-) Pol der Batterie verbinden. 4. Als Ladestrom wird ein Zehntel (1/10) der Nennkapazität empfohlen. 5. Die Batterie ist vollgeladen, wenn die Säuredichte in allen Zellen 1,28 kg/l beträgt. 6. Nach Beendigung des Ladevorgangs erst das Ladegerät abschalten, dann die Batterie abklemmen. 7. Säurestand prüfen, ggf. destilliertes Wasser nachfüllen.
- G. GARANTIE:** Die Garantie gilt für alle Herstellungs- und Materialfehler. 2. Die Garantiezeit beginnt mit dem Rechnungsdatum. 3. Die Garantie gilt nicht bei falscher Anwendung, Wartungsfehler, Zerstörung durch Unfall oder fehlerhafter Bordelektrik. 4. Wird eine Batterie in der Garantiezeit ausgetauscht, so ist bei weiterem Austausch die Nutzungszeit der ersten Batterie zu berücksichtigen.

Solarlink GmbH, Drangstedter Str. 37 D 27624 Bad Bederkesa GERMANY
Mail: info@solarlink.de web: www.solarlink.de